

# HEMEL®

## Очиститель для террас

### Deck Restorer

<b>Описание продукта</b>	Средство для восстановления посеревшей обветренной древесины террас и садовой мебели без шлифования.
<b>Цвет</b>	8000H Бесцветный
<b>Тип</b>	На водной основе
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Не требует предварительной шлифовки поверхности</li><li>■ Быстро и легко наносится</li><li>■ Безопасен для сада и растений</li><li>■ Экологически чистый</li></ul>
<b>Размер упаковки</b>	2.5 л
<b>Область применения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Деревянные террасы, палубные настилы</li><li>■ Садовая мебель</li></ul>
<b>Физические свойства</b>	Плотность (г/см <sup>3</sup> ): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 30
<b>Срок годности</b>	3 года в оригинальной закрытой упаковке
<b>Условия хранения</b>	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °С. Беречь от замерзания.
<b>Применение</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Очистите поверхность от пыли.</li></ul>
<b>Нанесение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.</li><li>■ Хорошо встряхните продукт перед использованием.</li><li>■ Нанесите средство на деревянный настил, распределите по поверхности и проведите очистку с помощью садового веника / щетки с жесткой щетиной по направлению вдоль волокон древесины.</li><li>■ Подождите 15 минут, а затем тщательно смойте большим количеством чистой воды.</li><li>■ Как правило, для достижения требуемого результата достаточно однократного применения. В случае сильного выветривания поверхности может потребоваться повторная обработка.</li><li>■ Подождите 24 часа до полного высыхания прежде чем наносить какие-либо защитно-декоративные покрытия.</li></ul>
<b>Расход (м<sup>2</sup>/л)</b>	8-10 м <sup>2</sup>
<b>Рабочий инструмент</b>	Садовый веник, щетка с жесткой щетиной
<b>Время высыхания</b>	~ 24 часа при t 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
<b>Общие указания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.</li><li>■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.</li><li>■ Не рекомендуется использовать мойку под давлением, так как она поднимает ворс древесины.</li><li>■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.</li></ul>



**Меры предосторожности**

- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.
- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

**Утилизация**

Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.

**Сертификаты**

EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023